

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТРОП ЗВЕНЬЯ РТЗ, РТ1, Т, ОВ1, ОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: starm.nt-rt.ru || эл. почта: smi@nt-rt.ru

Звенья

Звено РТЗ (ГОСТ 25573-82)

Звено РТ1

Грузоподъемность, тн	Масса, кг
2,0	1,45
2,5	1,93
3,2	2,50
4,0	3,64
5,0	4,98
6,3	6,70
8,0	9,62
10,0	13,70
12,5	18,80
16,0	26,34
20,0	34,50
25,0	51,60
32,0	60,90



Грузоподъемность, тн	Масса, кг
1,25	1,33
1,6	1,69
2,0	2,29
2,5	3,00
3,2	4,12
4,0	5,76
5,0	8,50
6,3	11,00
8,0	15,48
10,0	22,40
12,5	30,00
16,0	41,10
20,0	-
25,0	-

Звено Т (ГОСТ 25573-82)**Звено ОВ1 (ГОСТ 25573-82)**

Грузоподъемность, тн	Масса, кг
1,0	0,40
1,6	0,81
2,0	1,09
2,5	1,45
3,2	1,90
4,0	2,95
5,0	4,30
6,3	6,06
8,0	8,23
10,0	11,01
12,5	15,92
16,0	22,04
20,0	32,77
25,0	43,91



Грузоподъемность, тн	Масса, кг
1,0	0,41
1,6	0,78
2,0	1,07
2,5	1,55
3,2	2,12
4,0	3,18
5,0	4,53
6,3	6,23
8,0	8,71
10,0	11,98
12,5	16,76
16,0	26,44



Звено ОВ с кольцами (для цепных строп, кл. 8)



Типоразмер, мм	Грузоподъемность, тн	Масса, кг	Размеры		
			Высота (внутри), мм	Ширина (внутри), мм	Диаметр прутка, мм
6	2,4	1,2	135	75	18
7/8	4,3	2,2	160	90	22
10	6,7	3,4	180	100	26
13	11,2	6,0	200	110	32
16	17,0	10,0	260	140	36
20	26,5	23,3	350	190	51
22	32,0	25,9	350	190	51
26	40,0	36,2	400	200	57
32	63,0	67,6	460	250	72

Звено ОВ (для цепных строп, кл. 8)



Типоразмер, мм (1-2 ветви)	Грузоподъемность, тн	Масса, кг	Размеры		
			Высота (внутри), мм	Ширина (внутри), мм	Диаметр прутка, мм
6/7-6	1,6	0,3	110	60	13
8-7	2,2	0,5	110	60	16
10-8	3,2	0,8	135	75	18
13-10	5,3	1,5	160	90	22
16-13	8,0	2,3	180	100	26
18-16	11,2	3,9	200	110	32
20/22-16	15,0	6,3	260	140	36
22-20	18,0	9,0	300	160	40
26-22	22,4	12,8	340	180	45
32-26	35,5	17,2	350	190	51
36-32	45,0	24,2	400	200	57

Звено ОВ увеличенное (для цепных строп, кл. 8)



Типоразмер, мм (1-2 ветви)	Грузоподъемность, тн	Масса, кг	Размеры		
			Высота (внутри), мм	Ширина (внутри), мм	Диаметр прутка, мм
10-7/8	3,2	0,9	190	100	16
13-10	6,4	4,0	300	210	25
13-10	7,0	1,9	210	110	22
16-13	11,0	7,5	300	210	32
16-13/16	11,5	4,0	270	140	28
20-16	14,2	3,5	210	110	28
22-20	17,0	5,3	270	140	32
22-20	19,0	11,0	420	220	38
26-22	28,0	7,5	270	140	38
26-22	27,0	17,5	470	250	45
36-32	45,0	18,0	380	200	50
36-32	65,0	25,0	430	220	60

Звенья - Звено соединительное (для цепных строп, кл.8)



Типоразмер, мм (1-2 ветви)	Грузоподъемность, тн	Масса, кг	Размеры		
			Высота (внутри), мм	Ширина (внутри), мм	Диаметр прутка, мм
6	1,1	0,1	45	14	8
7/8	2,0	0,2	55	19	12
10	3,2	0,4	68	25	13
13	5,3	0,7	85	27	17
16	8,0	1,1	106	35	21
20	12,5	1,8	122	41	22
22	15,0	2,9	138	47	25
26	21,2	4,2	152	59	29
32	31,5	7,2	176	68	36

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: starm.nt-rt.ru || эл. почта: smi@nt-rt.ru